

セイニチ製品は
 安全・安心の

日本製

MADE IN JAPAN

冷凍・冷蔵に最適
フリーザーバッグプロ

ユニパック®

Wチャック付ポリエチレン袋

Wチャック付ポリエチレン袋用途例



農産加工品

米・玄米、食品原料等



畜産加工品

ハム・ソーセージ等



水産加工品


むきえび、かに、しらす等



冷凍食品


冷凍シーフード、冷凍ミート、冷凍ベジタブル等

POINT ①



しっかり密封
 ダブルチャック


POINT ③



隅まで取れる
 R加工


セイニチの
**「ユニパック®」は
 ここがポイント!**

POINT ②



パチパチ楽しい
 ジョイグリップ®

POINT ④



開けやすい
 段差仕上げ

「安心・安全」の機能で
 こだわりの食材をおいしく保存!

ユニパック®フリーザーバッグプロオリジナル (Wチャック付ポリエチレン袋) 規格品

チャックは、ユニバーサルデザインを採用。何度使用しても「開けやすく」「閉めやすい」工夫をしています。またダブルチャックなのでしっかり閉まります。




冷凍可
※電子レンジでの加熱不可（解凍まで）



容器包装
識別マーク



用途に合わせて3種類!
S・M・Lのラインナップ
(各10枚入り)



品番	チャック下 × 袋巾 × 厚み	1ケース入数(本)	1箱
Sサイズ	150mm×220mm×0.06mm	50	10枚
Mサイズ	180mm×220mm×0.06mm	50	10枚
Lサイズ	180mm×300mm×0.06mm	50	10枚

底マチはありません。

【取扱い上の注意】

- 鍋などでの煮沸、湯せんによる解凍はできません。
- 液体のものを入れて横置きで保存する場合や解凍する場合は、中身が漏れだす恐れがありますので受け皿などをご使用ください。
- オープン、直火での使用はできません。
- 電子レンジでの使用は解凍までとし、加熱・調理には使用しないでください。
- 密封した後、上から押さえつけたり、重いものをのせたりしないでください。袋が開いたり、破れたりすることがあります。
- 製品にポリエチレンを加工する際に生じるニオイが残っている場合があります。
- 解凍を始める前に、チャックの一部を開けておいてください。
- 液体状の食品を解凍する場合は、袋の下に必ず深めの皿などを敷いてください。
- 油分や塩分の多い食品は、電子レンジの機種によっては「解凍」や「レンジ弱」を使用しても部分的に耐熱温度を超え袋が破裂することがあります。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 本製品をガスコンロやオーブントースター機能付きレンジ、オーブントースターなど、熱源のそばに置かないでください。高温になると中の袋が溶けることがあります。



株式会社 **セイニチ 生産日本社**

本 社 03-3263-6541(代)
〒102-8528 東京都千代田区麹町3-2ヒューリック麹町ビル

東京支店 | 03-3263-6542(直) 大阪支店 | 06-6534-1271(代)
福岡支店 | 092-431-6084(代) 前橋営業所 | 027-221-5571(代)
仙台営業所 | 022-208-7555(代) 金沢営業所 | 076-222-0198(代)
名古屋営業所 | 052-856-8491(代) 浜松営業所 | 053-472-6334(代)
広島営業所 | 082-242-6524(代) 高松営業所 | 087-822-5116(代)
岡山営業所 | 086-226-0515(代) 生産本部 | 浜松・浜北・都田工場

取扱店

